

FICHA TÉCNICA
SISTEMA

M18 FUEL

MOTOSIERRA INALÁMBRICA 16 PULG

2727-21HD SKU 131851



DESCRIPCIÓN

La motosierra M18 FUEL™ de 16 pulg. de Milwaukee® tiene la capacidad para cortar maderas duras, corta más rápido que las motosierras a gasolina y permite realizar hasta 150 cortes por carga. La unidad está diseñada para satisfacer las necesidades de rendimiento, durabilidad y ergonomía del usuario de mantenimiento profesional de jardines, servicios públicos de electricidad y de la herramienta M18™ instalada.

El motor sin escobillas POWERSTATE™ mantiene la velocidad bajo cargas pesadas sin retrasarse para superar el rendimiento de pequeños motores a gasolina y sistemas de mayor voltaje. La inteligencia REDLINK PLUS™ asegura un rendimiento máximo y protección contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga excesiva. La batería HD12.0 M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ entrega un tiempo de operación sin comparación en todas las aplicaciones. La tecnología M18 FUEL™ permite que la unidad alcance la aceleración completa en menos de 1 segundo, lo que proporciona el máximo control y productividad.

USUARIOS



ESPECIFICACIONES

ATRIBUTO	DETALLE
TIPO	HERRAMIENTA ELÉCTRICA
TIPO DE CONEXIÓN	SIN CABLE
VOLTAJE	18 V
SISTEMA DE BATERÍA	M 18
LONGITUD DE BARRA	16 PULG
CALIBRE DE CADENA	0.43 PULG
PASO DE CADENA	3/8 PULG LOW PROFILE™
VELOCIDAD	6,600 RPM
LONGITUD/ PESO	33 PULG/ 13.9 LB


LA LÍNEA INALAMBRICA MÁS AVANZADA.



INTELIGENCIA
REDLINK PLUS™



MOTOR SIN
CARBONES



VIDA ÚTIL DEL
MOTOR
MÁS DURADERA

MÁS
POTENCIA



BATERÍA
REDLITHIUM™

MAYOR
TIEMPO DE
OPERACIÓN



M18 FUEL

MÁS DE 200
HERRAMIENTAS
COMPATIBLES

SEGURIDAD EN EL AREA DE TRABAJO

- ◆ Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- ◆ No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas.
- ◆ Mantenga a los niños y a los espectadores alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica.
- ◆ No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.

ACCESORIOS



CAJA PARA HERRAMIENTAS



LÁMPARA DE TRABAJO

SEGURIDAD PERSONAL

- ◆ Utilice equipo de protección personal.
- ◆ Manténgase alerta, atento a lo que está haciendo y utilice el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica.
- ◆ No utilice una herramienta eléctrica mientras está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- ◆ Retire cualquier llave de ajuste antes de entender la herramienta.

ACCESORIOS



GUANTES ANTI CORTE



ANTEOJOS DE SEGURIDAD

CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

- ◆ No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.
- ◆ Utilice las herramientas eléctricas únicamente con baterías y cargadores específicamente diseñadas por el fabricante.
- ◆ No use una batería o herramienta que se haya dañado o modificado.
- ◆ No exponga una batería o herramienta al fuego o a temperatura excesiva.

COMPONENTES



SET DE BATERÍAS 18V



CARGADOR MULTI VOLTAJE

COMPONENTES



BOMBA DE MOCHILA 4 GAL.



MANGO PARA SIERRA

SISTEMA

M18 FUEL

SOLUCIONES INTEGRALES